



www.driveoo.pl

# OFERTA #4

LOKALIZATOR GPS

*Kontakt:*

E-MAIL  
**KONTAKT@DRIVEOO.PL**



Pozycja	Cena netto	Cena brutto
<b>LOKALIZATOR POD ZAPALNICZKE</b>	1 x 339.00	1 x 416.97
<input checked="" type="checkbox"/> pozycja GPS		
<input checked="" type="checkbox"/> pokonany dystans GPS		
<input checked="" type="checkbox"/> prędkość GPS		
<input checked="" type="checkbox"/> czas jazdy		
<input checked="" type="checkbox"/> pokonana trasa		
	<b>Łącznie</b>	<b>416.97zł</b>
Abonament PL / miesiąc	1mc x 23.00	1mc x 28.29
 mapa OpenStreetMap		

## Informacje

- płatność za urządzenia za pobraniem lub przedpłata
- abonament płatny do 5 dni po montażu

Urządzenie ustawione i gotowe do pracy, wystarczy wpiąć w gniazdo zapalniczki w samochodzie.

Abonament UE płatny dodatkowo 1mc x 8.00 netto (9.84 brutto)

Lokalizator GPS to nie system antykradzieżowy, nie zapewni Ci ochrony przed kradzieżą samochodu.

**Zainteresowała Ciebie oferta?**  
Odpisz na e-mail!

 [www.driveoo.pl](http://www.driveoo.pl)

 [kontakt@driveoo.pl](mailto:kontakt@driveoo.pl)



[www.driveoo.pl](http://www.driveoo.pl)

### Informacje o systemie

- wraz z urządzeniem otrzymasz krótką instrukcję na temat wybranego lokalizatora gps oraz dane do logowania w systemie **Driveoo**
- system dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową online 24/7
- jeżeli będziesz posiadał więcej niż jeden pojazd to wszystkie będą podpięte pod to samo konto użytkownika
- mapa na których będzie wyświetlać się trasa to **OpenStreetMap**
- system umożliwia:
  - podgląd pojazdu na mapie wraz z pokonaną trasą i czasem jazdy
  - podgląd wszystkich pojazdów na mapie grupy
  - statystyki miesięczne pojazdu
  - generowanie raportów i wykresów
  - kalendarz zdarzeń
  - przeglądanie tras wstecz do 3 miesięcy
  - udostępnianie podglądu trasy pojazdu
  - API do korzystania przez giełdy transportowe
- do korzystania z systemu zalecana jest najnowsza przeglądarkę Firefox lub Chrome oraz łącze internetowe
- brak pobierania danych z Tachografu, brak integracji z SENT-GEO i eToll

### Informacje o urządzeniach

- urządzenia otrzymujesz ustawione i gotowe do pracy
- należy podłączać je pod zasilanie 12/24V
- przesyłane dane są generowane w różnych odstępach w zależności od czasu, odległości lub skrętu
- prawidłowe działanie urządzenia zależy od miejsca w jakim się obecnie znajdują. Nie będzie przysyłać żadnych danych jeśli znajdzie się w garażu podziemnym, tunelu, pod metalowym dachem lub jeśli będzie zakłócanie przez inne urządzenia
- urządzenia pod gniazdo OBD/zapalniczki nie wymagają dodatkowego montażu
- gwarancję na urządzenie otrzymujesz na cały okres opłaconego abonamentu. W przypadku gdy urządzenie ulegnie awarii należy je przesłać na serwis. Zwrotnie otrzymasz urządzenie na podmianę bez dodatkowych kosztów.

**Zainteresowała Ciebie oferta?**  
Odpisz na e-mail!



[www.driveoo.pl](http://www.driveoo.pl)



[kontakt@driveoo.pl](mailto:kontakt@driveoo.pl)