



www.driveoo.pl

OFERTA #1

LOKALIZATOR GPS

Kontakt:

E-MAIL
KONTAKT@DRIVEOO.PL



Pozycja	Cena netto	Cena brutto
LOKALIZATOR PODSTAWOWY ✔ pozycja GPS ✔ pokonany dystans GPS ✔ prędkość GPS ✔ czas jazdy ✔ pokonana trasa ✔ wł/wyl stacyjka	1 x 349.00	1 x 429.27
	Łącznie	429.27zł
Montaż *opcjonalnie	1 x 150.00	1 x 184.50
Abonament PL / miesiąc	1mc x 23.00	1mc x 28.29
 mapa OpenStreetMap		

Informacje

- płatność za urządzenia za pobraniem lub przedpłata
- za montaż płatne montażysty po montażu
- abonament płatny do 5 dni po montażu

Urządzenie ustawione i gotowe do pracy, można zamontować samodzielnie lub skorzystać z dowolnego serwisu u elektryka samochodowego lub skorzystać z polecanego serwisanta.

Abonament UE płatny dodatkowo 1mc x 8.00 netto (9.84 brutto)

Lokalizator GPS to nie system antykradzieżowy, nie zapewni Ci ochrony przed kradzieżą samochodu.

Zainteresowała Ciebie oferta?
Odpisz na e-mail!

 www.driveoo.pl

 kontakt@driveoo.pl



www.driveoo.pl

Informacje o systemie

- wraz z urządzeniem otrzymasz krótką instrukcję na temat wybranego lokalizatora gps oraz dane do logowania w systemie **Driveoo**
- system dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową online 24/7
- jeżeli będziesz posiadał więcej niż jeden pojazd to wszystkie będą podpięte pod to samo konto użytkownika
- mapa na których będzie wyświetlać się trasa to **OpenStreetMap**
- system umożliwia:
 - podgląd pojazdu na mapie wraz z pokonaną trasą i czasem jazdy
 - podgląd wszystkich pojazdów na mapie grupy
 - statystyki miesięczne pojazdu
 - generowanie raportów i wykresów
 - kalendarz zdarzeń
 - przeglądanie tras wstecz do 3 miesięcy
 - udostępnianie podglądu trasy pojazdu
 - API do korzystania przez giełdy transportowe
- do korzystania z systemu zalecana jest najnowsza przeglądarkę Firefox lub Chrome oraz łącze internetowe
- brak pobierania danych z Tachografu, brak integracji z SENT-GEO i eToll

Informacje o urządzeniach

- urządzenia otrzymujesz ustawione i gotowe do pracy
- należy podłączać je pod zasilanie 12/24V
- przesyłane dane są generowane w różnych odstępach w zależności od czasu, odległości lub skrętu
- prawidłowe działanie urządzenia zależy od miejsca w jakim się obecnie znajdują. Nie będzie przysyłać żadnych danych jeśli znajdzie się w garażu podziemnym, tunelu, pod metalowym dachem lub jeśli będzie zakłócanie przez inne urządzenia
- urządzenia pod gniazdo OBD/zapalniczki nie wymagają dodatkowego montażu
- gwarancję na urządzenie otrzymujesz na cały okres opłaconego abonamentu. W przypadku gdy urządzenie ulegnie awarii należy je przesłać na serwis. Zwrotnie otrzymasz urządzenie na podmianę bez dodatkowych kosztów.

Zainteresowała Ciebie oferta?
Odpisz na e-mail!



www.driveoo.pl



kontakt@driveoo.pl